


CONTENU DU KIT DE PERCEMENTS AMIANTE

- 1 Flacon de gel de 250 ml.
- 6 pots de percements.
- 6 Languettes de raclage.
- 1 Notice.



PROCEDURE DE PERCEMENTS AVEC UN POT

- 1 - Mettre un équipement de sécurité avec combinaison, masque, ...
- 2 - Déballez le kit.
- 3 - Procéder au repérage du ou des trous à réaliser.
- 4 - Remplir à ras le ou les pots.
- 5 - Mettre en place le pot en l'alignant avec les repères et le maintenir en place avec la main (même si le pot avec le gel garde sa position tout seul, il bougera lors du perçage) .
- 6 - Positionner la mèche de la perceuse sur l'opercule du pot et le **passer à vitesse lente**.
- 7 - Un fois passer, vérifiez votre positionnement par rapport à vos repères et percer.
- 8 - Une fois le perçement terminé et en maintenant toujours le pot en place, ressortir la mèche tout en laissant tournée afin d'assurer le rinçage de la mèche avec le gel et essuyer le surplus à l'aide une lingette.
- 9 - Poser la perceuse afin de vous munir d'une des languettes de raclage et passer la sous le pot toujours en place.
- 10 - Passer un coup de lingette si besoin au niveau du trou pour enlever les résidus.
- 11 - Jeter l'ensemble dans un sac à déchets amiante.



PROCEDURE D'UTILISATION DU GEL SANS POT

- 1 - Utiliser le gel seul en noisette pour le dévissage de vis (exemple : barre de seuil, porte savon, réglette lumineuse, ...). Lors du dévissage tourner à vitesse lente afin de ne pas centrifuger le gel.
- 2 - Utiliser le gel seul en l'étalant pour le grattage de petits résidus de colle (attention ces utilisations sont **ponctuelles** sur de **petites surfaces**).
- 3 - Une fois les opérations terminées, nettoyer les résidus et l'excédent de gel à l'aide de lingettes.
- 4 - Jeter l'ensemble dans un sac à déchets amiante.

L'UTILISATION DE GEL NE VOUS DEDOUANE PAS DES TEST DE MESURAGE NI DU MATERIEL D'USAGE DES INTERVENTIONS EN SOUS SECTION 4

PROCEDURE D'EMBALLAGE DES DECHETS ET DES EPI

